





پنل جلویی دستگاه:

		Power	Link	WLAN	LAN4	LAN3	LAN2	LAN1	
,11,	, L I.				,	,[]_	,II,	,11,	

چراغ های نمایشگر پنل جلویی به شرح زیر است 🛛

۱.چراغ POWER : نشان دهنده اتصال صحیح آداپتور برق به دستگاه است.

۲.چراغ LINK ؛ در صورت ثابت روشن بودن نمایانگر وجود سرویس ADSL روی خط تلفن متصل شده است.

۳. چراغ WLAN : نمایانگر فعال بودن قسمت وایرلس در مودم است.

۴.چراغ LAN : نمایانگر اتصال LAN به یک وسیله دیگر است.

پنل پشت دستگاه:



اتصالات پشت دستگاه به شرح زیر است :

POWER.۱ ؛ اتصال آدابتور برق.

ON/OFF.۲ : دکمه روشن و خاموش کردن.

RESET.۳ : د کمه ریست کردن مودم .

LAN.۴ ، اتصال کابل شبکه برای کامپیوتر.

LINE.۵ : اتصال به خط تلفن از طريق SPLITTER.

۶. آنتن : محل اتصال آنتن ثابت.

اتصال مودم :

۱.نیازمندی های سیستمی ۱

۱ – ۱.سرویس ADSL فعال از سرویس دهنده اینترنت.

۲-۱.یک کامپیوتر با کارت شبکه و کابل شبکه (کابل شبکه در پک مودم موجود است).

۳–۱.فعال بودن پروتکل TCP/IP روی کامپیوتر(به صورت پیش فرض در ویندوز فعال است).

۴-۱.یک مرور گر وب مانند فایرفاکس،اینترنت اکسپلورر، کروم،اپرا یا ...

۲.نیازمندی های محیط نصب مودم :

۱-۲.این مودم نباید در محلی با رطوبت و گرمای بیش از حد قرار داده شود.

۲-۲.مودم را در جایی قرار دهید که به همان آسانی که به وسایل دیگر متصل می شود به برق نیز دسترسی داشته باشد.

۳-۲.مراقب سیم کشی های آن باشید تا سر راه تردد افراد قرار نگرفته باشد.

۴–۲.مودم را روی میز یا یک قفسه قرار دهید.

۵-۲.از قرار دادن آن در مکان هایی با تشعشع زیاد الکترو مغناطیس خوداری کنید.

اتصال مودم :

لطفا قبل از هر کاری از فعال بودن سرویس ADSL خود مطمئن شوید(با اتصال مودم به خط تلفن باید چراغ ADSL پس از حدود ۳۰ ثانیه ثابت روشن شود) سپس مراحل زیر را برای اتصال مودم انجام دهید :

۱.قرار دادن مودم در محل مناسب .

۲.قرار دادن آنتن در حالت عمودی.

۳.اتصال کارت شبکه کامپیوتر به یکی از پورت های LAN مودم با کابل شبکه مناسب.

۴اتصال خط تلفن از طریق SPLITTER موجود در پک مودم به مودم.

۵.اتصال آدابتور برق و سپس روشن کردن مودم.

شکل زیر راهنمای خوبی برای اتصالات است 🛛



راهنمای تنظیم سریع :

۱. آدرس IP پیش فرض این مودم Subnet Mask , ۱۹۲, ۱۶۸, ۱۹۲ آن ۲۵۵,۲۵۵,۲۵۵ است. این مقادیر قابل تغییر است اما در این راهنما ما از مقادیر پیش فرض این مودم Subnet Mask , ۱۹۲, ۱۶۸, ۱۹۱ آن مقادیر پیش فرض جهت تنظیم استفاده می کنیم. تنظیمات IP کارت شبکه متصل شده را، برای اتصال صحیح تنظیم کنید.

راهنمای تنظیم کارت شبکه کامپیوتر برای اتصال به مودم :

۲.تنظیم این مودم توسط یک مرورگر وب انجام می شود و در هر سیستم عاملی امکان پذیر است.آدرس مودم را در مرورگر خود وارد کنید 🛛

Address	http://192.168.1.1	•

۳.بعد از چند لحظه پنجره جدیدی باز شده که از شما Username و Password مودم را درخواست می نماید این مقادیر به صورت پیش فرض admin و admin به صورت حرف کوچک است .آنها را وارد کرده و روی دکمه OK کلیک کنید.

Connect to 192	.168.1.1 🛛 🛛 🔀
R	GR
DSL Router	
User name:	🖸 admin 💌
Password:	••••
	Remember my password

توجه :

الف.این Username و Password را با Username و Password ی که ISP به شما داده اشتباه نگیرید.

ب.اگر صفحه در خواست Username و Password ظاهر نشد به معنی این است که یا شما تنظیمات کارت شبکه مناسبی ندارید که باید آنها را بازبینی کنید و یا روی مرور گر شما پروکسی تنظیم شده که باید در اینترنت اکسپلورر به منوی Internet Option و سپس به Connection و سپس به Connection و سپس در قسمت Lan Setting و سپس در قسمت در قسمت در قسمت و سپس در قسمت کارت شبکه مناسبی ندارید که باید آنها و سپس در قسمت کارت شبکه مناسبی ندارید که باید آنها معنی این است که یا شما تنظیمات کارت شبکه مناسبی ندارید که باید آنها در اینترنت اکسپلورر به منوی مرور گر شما پروکسی تنظیم شده که باید در اینترنت اکسپلورر به منوی Laternet Option و سپس به و سپس به و سپس در قسمت کارت شبکه مناسبی ندارید که باید آنها در اینترنت اکسپلور و موی مرور گر شما پروکسی تنظیم شده که باید در اینترنت اکسپلورر به منوی مرور مولی در مولی و سپس به در اینترنت اکسپلور و موی مرور کر شما پروکسی در و سپس به در اینترنت اکسپلور و به منوی مرور گر شما پروکسی در اینتر و به منوی مرور کر شما پروکسی در مولی مرور کس مولی و مولی

وارد این صفحه می شوید.

SMC [®] Networks		Advar
» Setup Wizard		
Status	System Status	
LAN	This page shows the curre	ent status and some basic settings of the device
WLAN		
WAN	System	
Advance	Alias Name	SMC7901WBRA2
ANTRIICE	Software Version	1.3.9
Admin	DSP Version	2.9.0.2
Diagnostic	DSI	
	DSL mode	T1.413 G.Dmt ADSL2 ADSL2+
	DSL Status	ACTIVATING.
	Upstream Speed	O kbps ()
	Downstream Speed	Okbps ()
	Upstream SNR	0.0dB
	Downstream SNR	0.0dB
	Reconnection Counts	0
	Uptime	1 min
	Showtime	

۱.بعد از ورود موفق به صفحه تنظیمات مودم، روی WAN کلیک کرده و در این صفحه فیلد های مربوطه را به شرح زیر تکمیل می کنیم ·

۱.مقادیر VPI و VCI برای شرکت Maxnet به ترتیب ۰ و ۳۵ می باشد.

۲.گزینه Encapsulation را روی LLC بگذارید.

Channel mode.۳ را روی PPPoE بگذارید.

۴.در قسمت پایین تر در فیلد های Login name و Password ، آنچه را که از طرف شرکت به عنوان نام کاربری و رمز عبور داده شده است تایب شود.

و در نهایت برای ذخیره موارد فوق روی گزینه Add کلیک کنید.



۲.در این مرحله صفحه زیر باز خواهد شد که باید روی گزینه Reboot کلیک کنید.

SMC [®] Networks	
Setup Wizard	
Status	Commit/Reheat
LAN	Commerceboor
MLAN	Please press "Reboot" to reboot your system.
WAN	If you want reset the current settings to factory default, please choose "reset
» WAN Interface	to default settings", then press "Reboot" to reboot the system.
» ADSL Settings	If you want commit current settings, please choose "commit current settings",
Advanced	then press "Reboot" to reboot the system.
Admin	reset to default settings
Diagnostic	Commit current settings
	Reboot

پس از چشمک زدن و در نهایت ثابت ماندن چراغ لینک به صورت کابلی اینترنت قابل استفاده خواهد بود.

و اما برای تنظیمات وایرلس ا

۳.روی گزینه WLAN کلیک کرده و زیر شاخه Basic Setting را انتخاب کنید.منظور از فیلد SSID نام وایرلسی است که شما مد نظر دارید آن نام را انتخاب کنید در باقی فیلد ها تغییری نداده و روی گزینه Apply Change کلیک کنید.

SIMC [®]	
» Setup Wizard	
Status	Wireless Dasis Sattings
LAN	Wheless basic settings
WLAN	This page is used to configure the parameters for wireless LAN clients which may
» Basic Settings	Connect to your Access Point. Note: Please <u>Commit/Reboot</u> to make these changes take effect immediately.
» Security	It takes approximately 15 seconds to configure the wireless network. Please wait.
» Advance Settings	
» Access Control	Disable Wireless LAN Interface
» WDS Settings	Band: 2.4 GHz (B+G) ▼
WAN	Mode: AP 🗸
Advanced	(Root)SSID: MyWirelessLan
Admin	Auth Type: Open System Shared Key Auto
Diagnostic	Virtual SSID: Set VSSID:
	SSID: Enable Disable
	Country/Area: SPAIN -
	Channel Number: 10 -
	Send Rate: Auto -
	Radio Power(mW): 100% -
	Apply Changes
	Cuthin cuginas

و سپس برای دادن پسورد برای وایرلس روی شاخه Security کلیک کرده و فیلد ها را به صورت زیر پر کنید ،گزینه Encryption را روی MEP بگذارید و پایین تر در قسمت Pre-shared key رمزی ۸ تا ۱۰ رقمی وارد کنید. در نهایت به منظور ذخیره سازی روی گزینه Apply Change کلیک کنید. کلیک کنید.

» Setup Wizard	
Status	Wireless Security Setup
LAN	This page allows you setup the wireless security. Turn on WEP or WPA by using
WLAN	Encryption Keys could prevent any unauthorized access to your wireless network.
» Basic Settings » Security	It takes approximately 15 seconds to configure the wireless network. Please wait.
» Advance Settings	SSID Type: @ Root
» Access Control » WDS Settings	Encryption: None Set WEP Key
WAN	Use 802.1x Authentication C WEP-64bits C WEP-128bits
Advance	WPA Authentication Mode: Enterprise(RADIUS) Personal(Pre-Shared Key) Pre-Shared Key Format: Passphrase Image: Comparison of the state of t
Admin	Pre-Shared Key: 73933ff4
Diagnostic	Authentication RADIUS Server: Password
	When WEP is selected as the Encryption type,a WEP key must be configured.
	Apply Changes

در این قسمت تنظیمات وایرلس نیز به پایان رسیده است و به راحتی می توانید از اینترنت خود استفاده کنید.