









چراغ های نمایشگر پنل جلویی به شرح زیر است :

.۱ جراغ POWER : نشان دهنده اتصال صحيح آداپتور برق به دستگاه است.

۲.چراغ ADSL ، در صورت ثابت روشن بودن نمایانگر وجود سرویس ADSL روی خط تلفن متصل شده است.

۳.چراغ INTERNET ؛ در صورت تنظیم صحیح مودم و اتصال مودم به اینترنت این چراغ روشن خواهد شد.

۴.چراغ WLAN : نمایانگر فعال بودن قسمت وایرلس در مودم است.

۵.چراغ LAN : نمایانگر اتصال LAN به یک وسیله دیگر است.

پنل پشت دستگاه



اتصالات پشت دستگاه به شرح زیر است :

POWER.۱ ؛ اتصال آدابتور برق.

ON/OFF.۲ : دکمه روشن و خاموش کردن.

WPS.۳ : فعال کردن مد WPS.۳

RESET.۴ : دکمه ریست کردن مودم .

WIFI.۵ : با این دکمه می توان به سرعت قسمت وایرلس مودم را فعال یا غیر فعال کرد.

LAN.۶ ، اتصال کابل شبکه برای کامپیوتر.

ADSL.۲ : اتصال به خط تلفن از طريق SPLITTER.

۸. آنتن : محل اتصال آنتن ثابت.

اتصال مودم :

۱.نیازمندی های سیستمی ۱

۱ – ۱.سرویس ADSL فعال از سرویس دهنده اینترنت.

۲-۱.یک کامپیوتر با کارت شبکه و کابل شبکه (کابل شبکه در پک مودم موجود است).

۳–۱.فعال بودن پروتکل TCP/IP روی کامپیوتر(به صورت پیش فرض در ویندوز فعال است).

۴-۱.یک مرور گر وب مانند فایرفاکس،اینترنت اکسپلورر، کروم،اپرا یا ...

۲.نیازمندی های محیط نصب مودم :

۱-۲.این مودم نباید در محلی با رطوبت و گرمای بیش از حد قرار داده شود.

۲-۲.مودم را در جایی قرار دهید که به همان آسانی که به وسایل دیگر متصل می شود به برق نیز دسترسی داشته باشد.

۳-۲.مراقب سیم کشی های آن باشید تا سر راه تردد افراد قرار نگرفته باشد.

۴–۲.مودم را روی میز یا یک قفسه قرار دهید.

۵-۲.از قرار دادن آن در مکان هایی با تشعشع زیاد الکترو مغناطیس خوداری کنید.

اتصال مودم :

لطفا قبل از هر کاری از فعال بودن سرویس ADSL خود مطمئن شوید(با اتصال مودم به خط تلفن باید چراغ ADSL پس از حدود ۳۰ ثانیه ثابت روشن شود) سپس مراحل زیر را برای اتصال مودم انجام دهید :

۱.قرار دادن مودم در محل مناسب .

۲.قرار دادن آنتن در حالت عمودی.

۳.اتصال کارت شبکه کامپیوتر به یکی از پورت های LAN مودم با کابل شبکه مناسب.

۴اتصال خط تلفن از طریق SPLITTER موجود در پک مودم به مودم.

۵.اتصال آدابتور برق و سپس روشن کردن مودم.

شکل زیر راهنمای خوبی برای اتصالات است 🛛



راهنمای تنظیم سریع :

۱. آدرس IP پیش فرض این مودم Subnet Mask ,۱۹۲,۱۶۸,۱۸۱ است. این مقادیر قابل تغییر است اما در این راهنما ما از مقادیر پیش فرض جهت تنظیم استفاده می کنیم. تنظیمات IP کارت شبکه متصل شده را، برای اتصال صحیح تنظیم کنید.

راهنمای تنظیم کارت شبکه کامپیوتر برای اتصال به مودم :

۲.تنظیم این مودم توسط یک مرورگر وب انجام می شود و در هر سیستم عاملی امکان پذیر است.آدرس مودم را در مرورگر خود وارد کنید 🛛

Address	http://192.168.1.1	•

۳.بعد از چند لحظه پنجره جدیدی باز شده که از شما Username و Password مودم را درخواست می نماید این مقادیر به صورت پیش فرض admin و admin به صورت حرف کوچک است .آنها را وارد کرده و روی دکمه OK کلیک کنید.

Connect to 192	.168.1.1 🛛 🛛 🔀
R	GR
DSL Router	
User name:	🖸 admin 💌
Password:	
	Remember my password OK Cancel

توجه :

الف.این Username و Password را با Username و Password ی که ISP به شما داده اشتباه نگیرید.

ب.اگر صفحه در خواست Username و Password ظاهر نشد به معنی این است که یا شما تنظیمات کارت شبکه مناسبی ندارید که باید آنها را بازبینی کنید و یا روی مرورگر شما پروکسی تنظیم شده که باید در اینترنت اکسپلورر به منوی Internet Option و سپس به Connection و سپس به Connection و سپس در قسمت و یا روی مرورگر شما پروکسی آیتم Using Proxy را برداشته و Ok کنید.

۴.بعد از ورود موفق به صفحه تنظیمات مودم، روی Quick Start کلیک کرده و سپس دکمه Next را بزنید.

Quick Start

The Wizard will guide you through these four quick steps. Begin by clicking on NEXT.

- Step 1. Choose your time zone
- Step 2. Set your Internet connection
- Step 3. Wireless network configuration
- Step 4. Save settings of this ADSL Router

NEXT EXIT

روی Next کلیک کنید .

۵. منطقه زمانی تهران را از لیست انتخاب کرده و Next را کلیک کنید.

Quick Start - Time Zone		
Select the appropriate time zone for your location and click NEXT to continue.		
(GMT) Greenwich Mean Time : Dublin, Edinburgh, Lisbon, London		
BACK NEXT EXIT		

۶ . در این صفحه گزینه PPPoE/PPPoA را انتخاب و دکمه Next را کلیک کنید.

BACK NEXT EXIT

Quick Start - ISP Connection Type

Select the Internet connection type to connect to your ISP. Click NEXT to continue.

ODynamic IP Address	Choose this option to obtain a IP address automatically from your ISP.
O Static IP Address	Choose this option to set static IP information provided to you by your ISP.
● PPPoE/PPPoA	Choose this option if your ISP uses PPPoE/PPPoA. (For most DSL users)
O Bridge Mode	Choose this option if your ISP uses Bridge Mode.

۱.	ma	xnet.ir			
App کلیک کنید. ۳۵ می باشد اگر از	ly/Save نیز ۰ و ۵	انند شکل زیر باشد روی دکمه برای شرکت Maxnet	له وارد کنید، باقی آیتم ها م لعادیر آن در ایران ۰ و ۳۵ و	V را در فیلد های مربوط مکن است متفاوت باشد ه	۷.در این صفحه مقادیر VPI و CI مقادیر VPI و VCI برای هر ISP ه
				عود سوال کنید.	این مقادیر مطمئن نیستید از ISP •
		Quick Start - PPPoE/P	PPoA		
		Enter the PPPoE/PPPoA inf	prmation provided to you by your ISI	P. Click NEXT to continue.	
		Userna	me:		
		Passw	ord:		
			/Pl: 0 (0~255)		
			/Cl: 35 (1~65535)		
		Connection Ty	pe: PPPoE LLC 🛛 👻		
				BACK NEXT EXIT	

۸.سپس نوبت تنظیمات وایرلس شماست. در این صفحه اگر می خواهید وایرلس شما فعال باشد در مقابل گزینه Access Point آیتم Activated را انتخاب کنید. در قسمت SSID نامی را برای شبکه بی سیم خود برگزینید و در قسمت Broadcast SSID آیتم Yes را انتخاب کنید. اکنون یک کار مهم دیگر باقی مانده که آن تنظیم رمز روی وایرلس آن است تا تنها افراد مجاز قابلیت استفاده از وایرلس این مودم را داشته باشند.

Quick Start - Wlan
You may enable/disable Wan, change the Wan SSID and Authentication type in this page.
Access Point : 💿 Activated 🔘 Deactivated
SSID : TP-LINK_012345
Broadcast SSID:
BACK NEXT EXIT

۹.برای این کار در قسمت Authentication Type از لیست موجود می توانید انواع سیستم های رمز گذاری وایرلس را انتخاب کنید. در این قسمت به صورت پیش فرض رمزگذاری وایرلس مودم غیر فعال Disabled انتخاب شده است. برای فعال کردن آن یکی از گزینه های WEP یا قسمت به صورت پیش فرض رمزگذاری وایرلس مودم غیر فعال Disabled انتخاب شده است. برای فعال کردن آن یکی از گزینه های WEP یا WEP یا WPA-PSK/WPA2-PSK یا WPA/WPA2 یا WPA/WPA2 یا WPA-PSK/WPA2-PSK را انتخاب کنید. بهترین و مناسبترین آن گزینه کردن آن یکی از گزینه های VPA است. آن را انتخاب کنید تا آیتم های مربوطه ظاهر گردند، سپس در قسمت و مناسبترین آن گزینه ۸ یک رمز بین ۸ تا ۶۳ کاراکتری وارد کنیدو سپس روی دکمه Next پایین صفحه کلیک کنید.

Quick Start - Wlan
You may enable/disable Wlan, change the Wlan SSID and Authentication type in this page. Click NEXT to continue.
Access Point : Activated Deactivated
SSID : TP-LINK_662200
Broadcast SSID : 💿 Yes 🔘 No
Authentication Type : WPA2-PSK
Encryption : TKIP/AES
Pre-Shared Key : (8~63 ASCII characters or 64 hexadecimal characters)
,
BACK

تنظیمات مودم به پایان رسیده است، روی Next کلیک کنید.



در این مرحله پس از چند لحظه چراغ Internet مودم روشن می شود که نشان دهنده اتصال صحیح به اینترنت است. در غیر این صورت یک بار مودم را خاموش و روشن کنید و حدود ۲ دقیقه منتظر بمانید اگر مشکل دوباره ادامه داشت مجددا مراحل بالا را با دقت تکرار کنید اکنون مودم شما آماده کار بوده و می توانید از اینترنت وایرلس لذت ببرید.