





مودم Tenda W150D یک مودم ADSL وایرلس بوده که دارای پهنای باند ۱۵۰ مگابیتی و ۴ عدد پورت LAN ۱۰۰ مگابیتی است. این مودم که از استاندارد سری N می باشد می تواند برای ساخت یک شبکه وایرلس کوچک و به صرفه مورد استفاده قرار گیرد. مودم های سری N به صورت تئوریک دارای بردی تا حدود ۳ برابر مدل های سری G بوده و پهنای باند آنها نیز ۳ برابر می باشد. در قسمت وایرلس از آخرین استاندارد های امنیت مانند WPA2 بهره می برد. توانای کار با سیستم عامل های مختلف را دارا بوده و به راحتی تنظیم می شود و با تمامی سرویس دهنده های اینترنت در ایران سازگار است. چیپ مورد استفاده در این مودم ساخت Broadcom و از با کیفیت ترین چیپ های مودم های ADSL می باشد. ق دستگاه به نسبت کارای آن بسیار مناسب است.

# پنل جلویی دستگاه:



چراغ های نمایشگر پنل جلویی به شرح زیر است 🛛

.۱. چراغ POWER : نشان دهنده اتصال صحيح آداپتور برق به دستگاه است.

۲.چراغ LAN ؛ نمایانگر اتصال LAN به یک وسیله دیگر است.

۳.چراغ WLAN : نمایانگر فعال بودن قسمت وایرلس در مودم است.

۴.چراغ WPS ، مربوط به مد WPS .

۵. چراغ DSL ؛ در صورت ثابت روشن بودن نمایانگر وجود سرویس ADSL روی خط تلفن متصل شده است.

۶.چراغ SYS ؛ در صورت تنظیم صحیح مودم و اتصال مودم به اینترنت این چراغ روشن خواهد شد.

# پنل پشت دستگاه



اتصالات پشت دستگاه به شرح زیر است :

POWER.۱ ؛ اتصال آدابتور برق.

ON/OFF.۲ : دکمه روشن و خاموش کردن.

WPS.۳ : فعال کردن مد WPS.۳

RESET.۴ : د کمه ریست کردن مودم .

LAN.۵ ، اتصال کابل شبکه برای کامپیوتر.

DSL.۶ ، اتصال به خط تلفن از طريق SPLITTER.

۲. آنتن : محل اتصال آنتن ثابت.

### اتصال مودم :

#### ۱.نیازمندی های سیستمی ۱

۱ – ۱.سرویس ADSL فعال از سرویس دهنده اینترنت.

۲-۱.یک کامپیوتر با کارت شبکه و کابل شبکه (کابل شبکه در پک مودم موجود است).

۳–۱.فعال بودن پروتکل TCP/IP روی کامپیوتر(به صورت پیش فرض در ویندوز فعال است).

۴-۱.یک مرور گر وب مانند فایرفاکس،اینترنت اکسپلورر، کروم،اپرا یا ...

## ۲.نیازمندی های محیط نصب مودم :

۱-۲.این مودم نباید در محلی با رطوبت و گرمای بیش از حد قرار داده شود.

۲-۲.مودم را در جایی قرار دهید که به همان آسانی که به وسایل دیگر متصل می شود به برق نیز دسترسی داشته باشد.

۳–۲.مراقب سیم کشی های آن باشید تا سر راه تردد افراد قرار نگرفته باشد.

۴–۲.مودم را روی میز یا یک قفسه قرار دهید.

۵-۲.از قرار دادن آن در مکان هایی با تشعشع زیاد الکترو مغناطیس خوداری کنید.

## اتصال مودم :

لطفا قبل از هر کاری از فعال بودن سرویس ADSL خود مطمئن شوید(با اتصال مودم به خط تلفن باید چراغ ADSL پس از حدود ۳۰ ثانیه ثابت روشن شود) سپس مراحل زیر را برای اتصال مودم انجام دهید :

۱.قرار دادن مودم در محل مناسب .

۲.قرار دادن آنتن در حالت عمودی.

۳.اتصال کارت شبکه کامپیوتر به یکی از پورت های LAN مودم با کابل شبکه مناسب.

۴اتصال خط تلفن از طریق SPLITTER موجود در یک مودم به مودم.

۵.اتصال آدابتور برق و سپس روشن کردن مودم.

# راهنمای تنظیم سریع :

•

۱. آدرس IP پیش فرض این مودم Subnet Mask , ۱۹۲, ۱۶۸, ۱۹۲ آن ۲۵۵,۲۵۵,۲۵۵ است. این مقادیر قابل تغییر است اما در این راهنما ما از مقادیر پیش فرض این مودم Subnet Mask , ۱۹۲, ۱۶۸, ۱۹۱ آن مقادیر پیش فرض جهت تنظیم استفاده می کنیم. تنظیمات IP کارت شبکه متصل شده را، برای اتصال صحیح تنظیم کنید.

راهنمای تنظیم کارت شبکه کامپیوتر برای اتصال به مودم :

۲.تنظیم این مودم توسط یک مرور گر وب انجام می شود و در هر سیستم عاملی امکان پذیر است.آدرس مودم را در مرور گر خود وارد کنید 🛛

Address http://192.168.1.1

۳.بعد از چند لحظه پنجره جدیدی باز شده که از شما Username و Password مودم را درخواست می نماید این مقادیر به صورت پیش فرض admin و admin به صورت حرف کوچک است .آنها را وارد کرده و روی دکمه OK کلیک کنید.

Connect to 192.168.1.1	
R	GR
DSL Router User name:	😰 admin 💌
Password:	•••••
_	OK Cancel

#### توجه :

الف.این Username و Password را با Username و Password ی که ISP به شما داده اشتباه نگیرید.

ب.اگر صفحه در خواست Username و Password ظاهر نشد به معنی این است که یا شما تنظیمات کارت شبکه مناسبی ندارید که باید آنها را بازبینی کنید و یا روی مرورگر شما پروکسی تنظیم شده که باید در اینترنت اکسپلورر به منوی Internet Option و سپس به Connection و سپس به Connection و سپس و سپس در قسمت Lan Setting و سپس در قسمت و سپس در قسمت و سپس در قسمت که باید آنها و سپس به Connection و سپس به منوی منوی منوی و سپس به Okernate و سپس به Connection و سپس به و سپس در قسمت و سپس در قسمت کنید.

TE	enda	『膨	Advance Setting	
Status	Connect Status : U	nconfigured		
	NOTE: Wizard only provide PPPOE(LLC) connection settings, if your isp provide other connections, please config in "Advanced Settings".			
Network	VPI/VCI Settings:	—Manual— 🗸 👻		
		—Manual— 🔹	(VPI/VCI:/)	
	VPI:			
	VCI:			
	PPPOE User Name:			
	PPPOE Password:			
Wireless	Key:			
	Save			

۴.از لیست Country گزینه را بر روی Manual قرار دهید تا تنظیمات VPI و VCI فعال شود.

۵.در این صفحه مقادیر VPI و VCI را در فیلد های مربوطه وارد کنید، باقی آیتم ها مانند شکل زیر باشد روی دکمه Apply/Save کلیک کنید. مقادیر VPI و VCI برای هر ISP ممکن است متفاوت باشد مقادیر آن در ایران ۰ و ۳۵ و برای شرکت Maxnet نیز ۰ و ۳۵ می باشد اگر از این مقادیر مطمئن نیستید از ISP خود سوال کنید.

۶.سپس اطلاعات Username و Password مربوط به سرویس اینترنتی را که خریداری کرده اید در فیلد PPP Username و PPP Password

۷.در قسمت پایین این صفحه نیز فیلدی مربوط به کلید اتصال به مودم قرار دارد که باید یک رمز بین ۸ تا ۶۴ کاراکتری را وارد کنید.

۸.در پایان روی Save کلیک کنید. در اینجا پیغامی نشان داده می شود که در صورت نیاز برای صفحه آغازین تنظیمات مودم پسوردی را وارد نمایید. اگر روی دکمه Cancel کلیک کنید تنظیمات مودم ذخیره شده اما رمزی برای ورود به تنظیمات در خواست نخواهد شد و در صورت کلیک روی Ok تنظیمات ذخیره شده و سپس شما به صفحه دیگری برای ست کردن رمز ورود منتقل خواهید شد. تنظیمات مودم به پایان رسیده است. یک بار مودم را خاموش روشن کنید پس از حدود ۲ دقیقه چراغ DSL ثابت شده و چراغ SYS چشمک زن خواهد شد که نشان دهنده اتصال صحیح به اینترنت است. در صورت وجود مشکل در اتصال به اینترنت مجددا مراحل بالا را با دقت تکرار کنید.

در صورتی که نیاز به تنظیم SSID ، نام وایرلس، یا سایر تنظیمات خاص دارید روی گزینه Advanced Setting در گوشه سمت راست بالای صفحه اول کلیک نمایید و در صفحه نشان داده شده روی گزینه Wireless کلیک کنید.

Tenda		www.tenda.cn
Device Info	Wisslage Desis Cotting	
Advanced Setup	wireless basic setung	
Wireless		
Basic	Enable Wireless	
Security		
MAC Filter	Wireless Mode	b/g/n Mixd Mode 🔹
Wireless Bridge	SSID	Tenda 1BCF09 Hide SSID
Station Info	BSSID	
Diagnostics	DOOID	
Management	Max Clients	8 (Max:16)
Exit	Channel	Auto 👻
Back to wizard	Bandwidth	© 20MHz 🖲 40MHz
	Apply	

در زیر مجموعه Basic می توانید نام مورد نظر خود را در قسمت SSID وارد کرده و ذخیره نمایید. اکنون مودم شما آماده کار بوده و می توانید از اینترنت وایرلس لذت ببرید.